

CODE ERREUR / ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.

Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.

Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

Nom de la défaillance	Indications				Nom de la défaillance	Indications			
	CODE ERREUR	opération	en mode froid	en mode chaud		CODE ERREUR	opération	en mode froid	en mode chaud
Défaut alimentation	U8	clignote 17 fois			Surcharge compresseur	H3			clignote 3 fois
Cavalier sur carte	C5	clignote 15 fois			Défaut de communication entre les cartes ext (entre elles)	LP	clignote 19 fois		
Moteur ventilateur Unité intérieure	H6	clignote 11 fois			Défaut SOFT unité extérieure	EE			clignote 15 fois
Sonde température ambiante d'intérieur	F1		clignote 1 fois		Défaut courant alternatif	U5		clignote 13 fois	
Sonde tuyau unité intérieure	F2		clignote 2 fois		Défaut moteur ventilateur unité extérieure	L3	clignote 23 fois		
Sonde entrée fluide extérieur	b5		clignote 19 fois		Modes différents sur les unités intérieures	E7	clignote 7 fois		
Sonde sortie fluide extérieur	b7		clignote 22 fois		Mode attente récupération réfrigérant	Fo	clignote 1 fois	clignote 1 fois	
Protection du power module IPM	P7			clignote 18 fois	Arrêt momentané ventilateur unité extérieure			ON pendant 5 sec. OFF pendant 10 sec.	
Sonde température ambiante U extérieur	F3		clignote 3 fois		Dégivrage unité extérieure				OFF pendant 5 sec. ON pendant 10 sec.
Sonde entrée condenseur unité extérieur	A5				Echec démarrage	Lc			clignote 11 fois
Sonde retour fluide	F4		clignote 4 fois		Température trop haute refoulement	E4	clignote 4 fois		
Sonde sortie condenseur unité extérieur	A7				Protection Température trop haute	E8	clignote 8 fois		
Sonde refoulement compresseur	F5		clignote 5 fois		Protection surcharge courant alternatif	E5	clignote 5 fois		
Défaut communication U. int >> U. ext	E6	clignote 6 fois			Protection surcharge intensité compresseur	P5			clignote 15 fois
Phase de détection de dysfonctionnement	U1			clignote 12 fois	Perte protection compresseur	H7			clignote 7 fois
Protection compresseur en cours	HE			clignote 14 fois	Perte période protection compresseur	Ld			
Chute de tension	U3			clignote 20 fois	Protection IPM	H5			clignote 5 fois
Surchauffe IPM	P8			clignote 19 fois	Protection chute voltage	PL			clignote 21 fois
Fuite sur circuit frigorifique	F0		clignote 10 fois		Protection survoltage	PH		clignote 11 fois	
Défaut condensateur unité extérieure	PU			clignote 17 fois	PFC protection	HC			clignote 6 fois
Protection haute pression	E1	clignote 1 fois			Défaut vanne 4 voix	U7		clignote 20 fois	
Protection basse pression	E3	clignote 3 fois							